

MANUAL CONTROLADOR GUIRNALDA

El controlador de las guirnalas funciona de manera secuencial, esto es, cambiaremos de modalidad cada vez que toquemos el botón, teniendo que pasar por cada modalidad hasta llegar a la buscada. Este controlador no tiene opción de apagado, únicamente desenchufando el producto.

El orden de las secuencias es el siguiente:

1. *Combinación*: mezcla de todas las opciones de efectos.
2. *Ondas*: la luz pasa de un punto a otro creando un efecto de movimiento
3. *Secuencial*: se encienden bombillas contiguas alternándose entre ellas y variando la velocidad.
4. *Brillo lento*: se encienden y apagan progresivamente de una forma lenta.
5. *Flash alternativo*: flash rápido de bombillas alternativas.
6. *Regulación lenta*: los leds aumentan y disminuyen su intensidad de forma lenta.
7. *Flash*: flash rápido de diferentes secciones de la guirnalda.
8. *Encendido fijo*: las luces se mantienen encendidas en su totalidad.

