

MANUAL CONTROLADOR GUIRNALDA

El controlador de las guirnaladas funciona de manera secuencial, esto es, cambiaremos de modalidad cada vez que toquemos el botón, teniendo que pasar por cada modalidad hasta llegar a la buscada. Este controlador no tiene opción de apagado, únicamente desenchufando el producto.

El orden de las secuencias es el siguiente:

1. *Combinación*: mezcla de todas las opciones de efectos.
2. *Ondas*: la luz pasa de rojo/amarillo a verde/azul de una forma progresiva y final con parpadeo.
3. *Secuencial*: alternación entre rojo/amarillo y verde/azul.
4. *Brillo lento*: se encienden y apagan progresivamente de una forma lenta primero uno color y posteriormente el otro.
5. *Flash alternativo*: flash rápido de bombillas alternativas.
6. *Regulación lenta*: todos los leds aumentan y disminuyen su intensidad de forma lenta.
7. *Flash*: flash rápido entre rojo/amarillo y verde/azul.
8. *Encendido fijo*: todos los colores se mantienen encendidos en su totalidad.

